

DELIMING THE DISHMACHINE

PURIFICANDO LA LAVADORA DE PLATOS

1

If dishmachine is low temp, turn deliming switch ON.

Si el dishmachine es a baja temperatura, gire el interruptor de la descalcificación.

2

Fill machine with fresh water.

Llene la máquina del agua dulce.

3

Add recommended amount of Delimer per label directions.

Add recomendó la cantidad de Delimer por direcciones de la escritura de la etiqueta.

4

Let machine run for a minimum of 15 minutes.

Deje el funcionamiento de máquina para un mínimo de 15 minutos.

5

Drain and rinse machine interior.

Drene y aclare el interior de la máquina.

6

If dishmachine is low temp, return deliming switch to OFF.

Si el dishmachine es a baja temperatura, vuelva el interruptor de la descalcificación a APAGADO.

7

For a conveyor or door type of dishmachine fill machine with fresh, clean water and turn dispenser ON.

Para un tipo del transportador o de la puerta de dishmachine llene la máquina de fresco, del agua potable y del dispensador de la vuelta ENCENDIDO.



Use appropriate safety precautions. Follow instructions on the product or Safety Data Sheet (SDS). Always wear safety glasses and rubber gloves when handling chemicals.

Use apropiada seguridad y precauciones. Sigue las instrucciones en el products o las instrucciones en SDS. Siempre que use químicos, protéjase con guantes y espejuela.

